## Lesson 06

Ω

1

## 中間処理場を登録する

中間処理場を登録します。

新規工事情報 登録画面を表示します。



建設発生土マッチング	<b>ジステム</b>		一覧から探す	+ 登録する	<b>=</b> ×==-
	土が出る工事	土が欲しい工事	中間処理場		

2 [新規登録] → [中間処理場] をクリックします。





## 02 情報を登録します。

1 情報を入力または設定します。

L.

中间处理场和抗豆球	
必要事項を記入して、「確認」を押してください。	
施設情報	
運営状況	
● 中間処理場を公開する	
施設名称 必須	
静岡〇〇ストックヤード	λ7
ストックヤード運営事業者登録番号	
第 12345678-123456	5
許可票等	
EZ.	

		中间処理場の八刀・設定項目について
	運営状況	[中間処理場を公開する]に設定すると、登録した中間処理場の情報を公開します 一般公開をしない場合は、解除してください。
	施設名称	施設名称を入力します。
	ストックヤード運営 事業者登録番号	ストックヤード運営事業者として登録済みの場合は、登録番号を入力します。
	許可票等	ストックヤード運営事業者の許可票等を、[写真を選択]から画像データとして登 録できます。
施設情報	施設形態	「ストックヤード」「土質改良プラント」「ストックヤード、土質改良プラント」か ら選択します。
	住所	中間処理場の住所(所在地)を入力します。
	緯度/経度	[住所から取得]をクリックし、入力した住所から緯度経度を取得します。直接入 力することも可能です。
	受け入れ曜日・時間	受け入れ可能な曜日および時間を入力します。
	登録時期 終了時期	登録時期および終了時期を入力します。 ~をクリックし、カレンダーからの登録も可能です。 終了時期以降は、他のユーザーは閲覧できなくなります。
	受入状況	「開設準備中」「受入中」「受入中止中」「受入終了」から選択します。
土の	現在受入可能な土量	登録時点で受入可能な土量を入力します。 ※初回登録後、変更が発生した都度、更新するようにしてください。
文八间 từ	備考	任意で入力します。 ※受入価格の一覧を掲載している HP の URL を公開したいなどの場合に入力します。
	搬出状況	「開設準備中」「搬出中」「搬出中」「搬出終了」から選択します。
土の 搬出情報	現在搬出可能な土量	登録時点で搬出可能な土量を入力します。 ※初回登録後、変更が発生した都度、更新するようにしてください。
	備考	任意で入力します。
写真/動画	写真または動画をアッ	· プロードします。スマートフォンなどのモバイル端末の場合は、直接撮影が可能です。

16





## 中間処理場を編集・削除したい場合

工事情報一覧画面の[編集・削除]から、中間処理場の編集および削除が可能です。 ※募集を終了する場合など、受入状況や搬出状況の状態が変わった場合は、[編集・削除]から受 入状況や搬出状況を最新の状態に変更してください。

27	<ul> <li>● 登録 静岡(</li> <li>● 静岡県静岡</li> <li>(ストックヤー</li> </ul>	○○ストックヤード 町市△△区□□□543-21 -ド)(土質改良プラント)				
and the second	土の受入状況		土の搬出状況		編集・削	徐〉
1000	受入中	25000m3受入可能	搬出中	10000m3搬出可能		
	更新日時:202	3年09月26日 15:55				2



	~	
この中間処理場の管理者としてユーザーを招待	します。	
Ji-kensetsu@kentem.co.jp		
		— 4 入力 )
sa-kensetsu@kentem.co.jp		
メールアドレス3		
	×	
招待完了	^	
<b>招待完了</b> ユーザーの招待が完了しました。	<u>^</u>	
<b>招待完了</b> ユーザーの招待が完了しました。		
<b>招待完了</b> ユーザーの招待が完了しました。 閉じる	-6	
招待完了 ユーザーの招待が完了しました。 閉じる	<b>-6</b>	