

倒れないように固定しよう

Securing Items to Prevent Toppling



高さのある家具は、地震で倒れることがある。背の高い家具ほど重心も高くなり、弱い揺れでも倒れやすくなる。L字金具やベルト、ワイヤーなどを使い、柱や壁、天井など丈夫な場所（壁裏に間柱がある場所など）を選んで固定しよう。重ねた家具などは平金具を使い連結しよう。

